

## Montageanleitung Vogelschutzfolie trocken

Die Vogelschutzfolie wird im Trockenklebverfahren angebracht. Die Vogelschutzfolie besteht aus dem (dickeren) Silikonpapier und dem (dünneren) Application-Tape mit den darauf befindlichen Markierungen (Doppel-Punktzeilen je nach Folienmodell).

Im ersten Schritt die zu beklebende Oberfläche ausgiebig reinigen. Verwenden Sie hierzu Wasser, Glasreinigungsmittel und einem Glasschaber.

Legen Sie die Vogelschutzfolie so auf einen flachen Untergrund, dass das Application-Tape mit den Markierungen nach unten zeigt und das Silikonpapier mit der hellgrauen Beschriftung nach oben. Dann das Silikonpapier (oben), soweit wie für die Verklebung nötig, von dem Application-Tape (unten) abziehen. Bitte darauf achten, dass die Markierungen auf dem Application-Tape bleiben und nicht mit dem Silikonpapier.

Tipp: Sollten einzelne Markierungen auf dem Silikonpapier bleiben, und nicht auf dem Application-Tape, bitte die Markierung am Silikonpapier an einer Ecke anheben. Dann bitte das Silikonpapier mit der Markierung auf dem darunter befindlichen Application-Tape mit Druck ausstreichen. Das Silikonpapier im Anschluss erneut ablösen. Die Markierungen sollten dann auf dem Application-Tape haften bleiben. Gegebenenfalls wiederholen.

Anschließend das Application-Tape mit den Markierungen am Untergrund ausrichten (am besten zu zweit). Bitte so ausrichten, dass die Ausrichtung in der endgültigen Position erfolgt. Wenn das Application-Tape einmal auf dem Untergrund klebt, kann es nicht mehr verschoben werden.

Das ausgerichtete Application-Tape an einer Ecke andrücken und mit einem Plastikkrakel mit überlappenden Bewegungen nach und nach ausstreichen.

Als letzten Schritt das Application-Tape abziehen. Die Markierungen bleiben dann auf der Glasscheibe kleben. Gegebenenfalls einzelne Markierungen nacharbeiten und die Folienmontage ist abgeschlossen.